POS TERMINÁL HASZNÁLATI KISOKOS



KÖSZÖNJÜK, HOGY A FIZETÉS PONTOT VÁLASZTOTTAD!



TARTALOMJEGYZÉK

TÖLTÉS		3 - 4
BEKAPCSOLÁS		5 - 6
VÁSÁRLÁS		7 - 10
SZTORNÓ		11 - 12
NAPZÁRÁS ÉS KIKA	PCSOLÁS	13 - 14
BEÁLLÍTÁSOK		15 - 17
FRISSÍTÉSEK		18 - 19
PAPÍRCSERE		20
MATRICA FELHELYE	ZÉSE	21
OFSZ BANKKÁRTYA	AKTIVÁLÁS	22
KAPCSOLAT		27

TÖLTÉS ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT TÖLTSD FEL A TERMINÁLT!





2 Ezután csatlakoztasd a kábel vékonyabbik végét a terminálhoz.







TÖLTÉS

4 Végül kapcsold be a terminált, és a képernyőn láthatóvá válik a töltés.



BEKAPCSOLÁS NÉHÁNY EGYSZERŰ LÉPÉSBEN KAPCSOLD BE A TERMINÁLT!

A bekapcsoláshoz tartsd nyomva 2-3 másodpercig a terminál bal oldalán lévő kis bekapcsoló gombot.



A bejelentkezéshez szükséged lesz a jelszóra, amit a Fizetési Pont által küldött e-mailben találsz.





Add meg a jelszót, és válaszd a képernyőn lévő Bejelentkezés gombot.



BEKAPCSOLÁS





vásárlás BANKKÁRTYÁS VÁSÁRLÁS







Írd be a vásárlás összegét, és kérd meg a vevőt, hogy ellenőrizze. Amennyiben az összeg megfelelő, hagyd jóvá a tranzakciót a kék, nyilat ábrázoló gombbal.



VÁSÁRLÁS



Ezután kérd meg a vevőt, hogy kártyáját érintse a terminál nyugtaadagolójához, amíg meg nem hallod a tranzakció sikerességét jelző sípolást.





15 000 Ft feletti vásárlás esetében, a terminál PIN-kódot kér. A vásárlás összegének megadását követően, kérd meg a vevőt, hogy írja be a PIN-kódját. Majd a zöld, nyilat ábrázoló gombbal hagyd jóvá a tranzakciót.



VÁSÁRLÁS

Amennyiben van fedezet a vevő bankkártyáján, a terminál a fizetett összegről kinyomtatja az Eladói bizonylatot. Tépd le és tedd el biztos helyre.



Ezután, a felugró ablakban, az OK gomb megnyomásával jóváhagyhatod a Vevői példány nyomtatását is. Ha a vevő nem kéri a bizonylatot,, nyomd meg az X-et.



VÁSÁRLÁS







Ha nincs fedezet a kártyán, a tranzakció sikertelen lesz. Ebben az esetben próbáld újra, vagy kérj a vevőtől egy másik bankkártyát, esetleg kérd el az összeget készpénzben.



SZTORNÓ TRANZAKCIÓ VISSZAVONÁSA

Amennyiben szeretnéd a legutóbbi tranzakciót visszavonni, válaszd a kezdőképernyőn a Sztornó gombot.







SZTORNÓ

3

Ellenőrizd a sztornózni kívánt tranzakció adatait, majd válaszd a Megerősítés gombot, és a terminál kinyomtatja az Eladói példányt. Tépd le és tedd el biztos helyre.

🖬 🗮 11:05 AM			🖼 🖹 11:05 AM				
<	Sztornó	58	180		4) (55 .)		
	Fizetési Pont				Pont		
KERESKEDŐ I	NEVE:		KERESKEDŐ	NEVE:			
P.O.I. Partr	ner kft. (Cég neve)		P.O.I. Parts	ner kft. (Cég	neve)		
MID:		OF\$550436	MID:		CFS550436		
TID:		22281569	TID		22281569		
PÉNZTÁROS	AZONOSÍTÓ:		PENZTAROS	AZONOSÍTÓ:			
Kártyaszám:			Kártyaszám:				
516856***	***8660 (C)		516856***	****8660 (C)	W.		
TRANZAKCIÓ	TIPUSA:		TRANZAKCIO	TRistomt	atáo		
ELADÁS			ELADÁS	Nyonna	atas		
KÖTEG SZÁM		007	KÖTEG SZÁN	28	007		
SORSZAM:		000006	SCRSZAM		000006		
ENGEDÁLY SZ	LÁMA:	100014	ENGEDÁLY S	ZAMA:	100014		
REFERENCIA	SZÁM:		REFERENVER	tainvomtatása: I	Eladó példánya		
DÁTUM/IDŐ:	2021/0	1/15 11:04:52	DÁTUM/IDÓ		2021/01/15 11:04:52		
Összeg:			Osszeg				
		1			1		
REFERENCIA			REFERENCIA		20. 1		
STÁTUSZ.			STÁTUSZ.				
			10000				
	SE MEG	GERŐSÍTÉS	MEG		MEGERŐSÍTÉS		
	_	1	-	~	1		
			- u	0	7		

4

Ezután, a felugró ablakban, az OK gomb megnyomásával jóváhagyhatod a Vevői példány nyomtatását is. Ha a vevő nem kéri a bizonylatot, nyomd meg az X-et.



NAPZÁRÁS ÉS KIKAPCSOLÁS NAPZÁRÁS ÉS KIKAPCSOLÁS

A terminál kezdőképernyőjén válaszd a Napzárás, majd az Elszámolás indítása gombot.



Ezt követően a terminál kinyomtatja a napzárás bizonylatot. Tépd le és tedd el biztos helyre.



NAPZÁRÁS ÉS KIKAPCSOLÁS



Amennyiben tételes napzárásra van szükséged, az ezután felugró ablakban válaszd a Megerősítés gombot, és a terminál kinyomtatja a részletes napzárás bizonylatát.





Nap végén ajánlatos kikapcsolni a terminált, a túl gyakori töltés elkerülése végett. A kikapcsoláshoz tartsd nyomva a terminál bal oldalán lévő bekapcsoló gombot a menü felugrásáig, majd válaszd a Power off gombot.





BEÁLLÍTÁSOK BEÁLLÍTÁSOK

A kezdőképernyő jobb felső sarkában lévő Menedzsment menüre kattintva végezhetőek el a beállítások a terminálon.





BEÁLLÍTÁSOK



Kijelző beállítások: a Menedzsment menüben válaszd a Kijelző beállítások menüpontot, majd megjelenik a "Display" menü, ahol beállíthatod a betűméretet, a kijelző fényerejét és a kijelző elalvási idejét.

	🖼 🖬 1:41 PM
Display	
Brightness level	
Sleep After 2 minutes of inactivity	
Daydream	
Double click screen to wake	-
Font size Normal	
Blur Effect	
~ 🗆 0	\bigtriangledown

a

Betűméret beállítása:

A "Display" menüben válaszd a "Font size" menüpontot a betűméret beállításához, melyre 4 féle lehetőség van:



- "Small" kis betűméret
- "Normal" normál betűméret
- "Large" nagy betűméret
- "Huge" óriás betűméret

A Huge betűméret nem tanácsolt, mert előfordulhat, hogy nem optimálisan jelennek meg a szövegek a képernyőn.

BEÁLLÍTÁSOK

b

Kijelző fényerő szabályozása:

A "Display" menüben válaszd a "Brightness level" menüpontot. A megjelenő sávban lévő ikon mozgatásával beállíthatod milyen erősségű legyen a terminál kijelzőjének a fényereje.

	🖆 🖸 1:41 PM
Di:	
Brightness level	
Sleep	
After 2 minutes of inactivity	
Daydream	
Double click screen to wake	-
Font size	
Normal	
Blur Effect	
~ □ 0	<1



Kijelző elalvási idejének beállítása:

A "Display" menüben válaszd a "Sleep" menüpontot. A megjelenő ablakban kiválaszthatod, hogy mennyi idő után sötétedjen el a terminál képernyője, amikor éppen nincs használatban. Ez az időtartam

hasznalatban. Ez az idotartam lehet 15 másodperc, vagy akár 30 perc is.



FRISSÍTÉS

A TERMINÁL FRISSÍTÉSEINEK KEZELÉSE

Applikáció frissítés:



Az alábbi ablak megjelenésénél, applikáció frissítés történt a háttérben.







Indítsd újra a terminált, vagy lapozz tovább a menüben a FIZETÉSI PONT menüpontig, melyre nyomva újra megnyílik az applikáció, és a terminál kész a további használatra.



Rendszer frissítés:

Az alábbi ablak megjelenésénél, rendszer frissítés történt a háttérben. Indítsd újra a terminált, vagy hagyd, hogy újra induljon magától, amikor a visszaszámlálás letelik, és a terminál kész a további használatra.



PAPÍRCSERE **PAPÍRCSERE**

1

A terminálhoz használandó hőpapír ajánlott mérete: 57,5 mm x 35 mm x 12 mm. Vedd ki a hőpapírt a csomagolásából.



Nyisd ki a terminál tetején lévő papírtartót.



Vedd ki a régi papírtekercset.



Tedd be az új tekercset a régi helyére.





MATRICA FELHELYEZÉSE MATRICA FELHELYEZÉSE

A KÁRTYÁVAL OKOSABB! feliratú matricát a pénztárgép mellé helyezd el jól látható helyre.

Üvegezett bejárati ajtó esetén az üvegmatricát az ajtó belső felén lévő üvegfelületre ragaszd fel, egyéb esetben pedig a másik matricát helyezd fel az ajtó külső felére. A felhelyezés során törekedj arra, hogy a matrica lehetőleg a kilincs közelébe kerüljön, és könnyen észrevehető legyen. OFSZ BANKKÁRTYA AKTIVÁLÁS

Kártya aktiválás és PIN-kód csere

A kezdőképernyő közepén található OFSZ menüre kattintva végezhetőek el a beállítások a terminálon.



Nyomd meg a Vállalati kártya aktiválása gombot,
majd írd be az admin jelszavad:
2 db 0 + bejelentkezési 4 jegyű kód.



OFSZ BANKKÁRTYA AKTIVÁLÁS

Helyezd be a kártyát a terminálba, majd ellenőrizd le, hogy a kártyabirtokos adatai helyesek. Válaszd ki a kártyabirtokos adatait.



4

A kártya aktiválása sikeres volt. A gomb megnyomásával visszatérünk a főoldalra és a PIN csere automatikusan befrissül.



OFSZ BANKKÁRTYA AKTIVÁLÁS OFSZ kártya PIN-kód csere

A kezdőképernyő közepén található OFSZ menüre kattintva végezhetőek el a kártya beállítások.



Nyomd meg az OFSZ kártya PIN csere gombot. Majd a kártyát helyezd be a terminálba.



OFSZ BANKKÁRTYA AKTIVÁLÁS





Majd ezt követően, adjuk meg az új PIN-kódot, majd megerősítésnek ismételjük meg az új PIN-kódot.

ී 🗐 🗎 10:58						0	🖆 📋 10:59
	ONLINE	PIN-KÓD	57		ONLINE	PIN-KÓD	58
Kérjük adja meg az új PIN-kódját —		Kérjük adja meg újra az új PIN- kódját —			új PIN-		
1	2	3	5	1	2	3	5
4	5	6	с	4	5	6	С
7	8	9		7	8	9	
	0				0		





Elsőnek betölt a képernyő. Kérjük várj amíg a terminál befejezi a PIN-kód módosítást.





Sikeres PIN-kód módosítás visszaigazolása.



KAPCSOLAT



Ha kérdésed, problémád van, írj nekünk e-mailt, vagy hívd ügyfélszolgálatunkat!

info@fizetesipont.hu 06 (1) 577-4664

Munkanapokon reggel 7 és este 7 között.

