

PAPÍRCSERE

1

Vedd ki a hőpapírt az ezüst csomagolásból.

2

Nyisd ki a terminál tetején lévő papírtartót.

3


Vedd ki a régi papírtekeracet.

4

Tedd be az új tekeracet a régi helyére.

5

Csukd le a papír tartó tetejét úgy, hogy a papír egy kis darabja kilógjon.



Ha kérdésed, problémád van, írd nekünk e-mailt,
vagy hívd ügyfélszolgálatunkat!
Munkanapokon reggel 7 és este 7 között.

info@fizetesipont.hu
06 (1) 577-4664
www.fizetesipont.hu

